

# TORO 125ww campo di lavoro 25-125 mm

Indispensabile per l'idrotermosanitaria, ecco l'ultima versione dei Raschiatore orbitale.

Toro 125ww è fondamentale per la preparazione di terminali maschi per raccordi femmina pre-saldatura. È in grado di raschiare superfici pari al doppio dell'area di saldatura di manicotti ad uso riparazione. Efficace su collari o selle elettrosaldabili; ad ogni ciclo raschia 0,2 mm. Conforme alle norme UNI10566 e UNI10521. Il campo di utilizzo del TORO 125ww è dal 25 al 125. Raschia montato sulla testa dei tubi verso la loro lunghezza fino a quanto si necessita. Ottimo per riparazioni ovvero quando si raschia normalmente il doppio della zona da saldare. Raschia le aree di saldatura di collari e selle di presa. Non necessita l'ausilio di chiavi di alcun tipo. Con il solo uso di due dita si posizionano immediatamente entrambe le ganasce. Compensa l'ovalizzazione di norma dei tubi. È privo di viti per il suo funzionamento. Ergonomia molto curata ed assenza di spigoli vivi.

*Essential for the termosanitary market, here is the latest version of the orbital scraper. It can easily scrape double length of fusion areas for repair. Very helpful for proper scraping on electro fusion saddle.*

*It can scrape up to 0,2 mm*



*depth every cycle.*

*Working range from 25 to 125 mm for*

*TORO125ww. The end user do not need special key to install it and no special key for any regulation. The end user can easily push up to 90° ONLY with two finger on the two lever to move an install properly on the pipe size.*



## TORO125ww / Caratteristiche tecniche - Specification

|  |  |
|--|--|
| Campo Di Lavoro - Working Range                  | 25 - 125 mm / 1,00 - 4,92 in   |
| Profili di Raschiatura - Scraping Areas          | manicotti - collari / female socket and saddle   |
| Profondità di raschiatura - Scraping depth       | 0,2 mm - 0,394 in  |
| Larghezza lama - Blade width                     | 10 mm - 0,394 in   |
| Larghezza raschiatura - Scraping length          | illimitata - no limits   |
| Peso - weight                                    | TORO125ww - 1,80 kg / 3,97 lb  |
| Dimensioni in fase di lavoro - Working dimension | TORO125ww - 233x145x125 mm   |
| Completo di / Supplied accessories               | manuale di istruzioni in lingua IT UK ES FR language user manual<br>borsa morbida trasporto / canvas bag |

## OPTIONAL

|        |   |
|--------|---|
| BTR    | borsa morbida per TORO125ww / canvas bag for TORO125ww      |
| BPR2   | borsa rigida per TORO125ww / plastic box for TORO125ww      |
| LAMAT2 | lama e vite per TORO 125ww / TORO 125ww blade and screw     |
| MT125  | manuale di istruzione TORO125ww / end user manual TORO125ww |