

TORO 200ww campo di lavoro 63-200 mm

Raschiatore innovativo utilissimo per la preparazione di terminali maschi per raccordi femmina.

È in grado di raschiare superfici pari al doppio dell'area di saldatura di manicotti ad uso riparazione. Efficace su collari o selle elettrosaldabili; ad ogni ciclo raschia 0,2 mm. Conforme alle norme UNI10566 e UNI10521.

Il TORO 200ww è dal 63 al 200 mm. Raschia montato sulla testa dei tubi verso la loro lunghezza fino a quanto si necessita. Ottimo per riparazioni ovvero quando si raschia normalmente il doppio della zona da saldare. Raschia le aree di saldatura di collari e selle di presa. Non necessita l'ausilio di chiavi di alcun tipo. Con il solo uso di due dita si posizionano immediatamente entrambe le ganasce. Compensa l'ovalizzazione di norma dei tubi. È privo di viti per il suo funzionamento. Ergonomia molto curata ed assenza di spigoli vivi.



Innovative scraper with new design for pipe end and center of pipes. It can easily scrape double length of fusion areas for repair.

Very helpful for proper scraping on electro fusion saddle. It can scrape up to 0,2 mm depth every cycle. Working range from 63 to 200 mm for TORO200ww.

The end user do not need special key to install it and no special key for any regulation. The end user can easily push up to 90° ONLY with two finger on the two lever to move an install properly on the pipe size.



TORO200ww / Caratteristiche tecniche - Specification

Campo Di Lavoro - Working Range	63 - 200 mm / 2,48 - 7,87 in
Profili di Raschiatura - Scraping Areas	manicotti - collari / female socket and saddle
Profondità di raschiatura - Scraping depth	0,2 mm - 0,394 in
Larghezza lama - Blade width	10 mm - 0,394 in
Larghezza raschiatura - Scraping length	illimitata - no limits
Peso - weight	TORO200ww - 2,80 kg / 6,17 lb
Dimensioni in fase di lavoro - Working dimension	TORO200ww - 342x223x160 mm
Completo di / Supplied accesories	manuale di istruzioni in lingua IT UK ES FR language user manual borsa morbida trasporto / canvas bag

OPTIONAL

BTR	borsa morbida per TORO200ww / canvas bag for TORO200ww
BPR2	borsa rigida per TORO200ww / plastic box for TORO200ww
LAMAT2	lama e vite per TORO 200ww / TORO 200ww blade and screw
MT200	manuale di istruzione TORO200ww / end user manual TORO200ww